





CITY

60198





[LEGO.com/city](https://www.lego.com/city)






LEGO.com/brickseparator







1x

1



2x



2





2x


3





2x

4




2x



8x


5






4x


6




8




1




2







1x

3







4




5







1x

6







7




8





1x



9





1x

10




2x




2x

11





2x







12






2x

13



1x

14






1x

15

1



2



18




1x




2x

16



2x


17





1x


18






1x

19



2x


20





2x

21




22




1x

22


 $2x$

23






24






2x

25



2x


26





2x

28




1x



1x

29





2x





2x

30





2x









31






32






33


1





2



3




34









CITY




60198




[LEGO.com/city](https://www.lego.com/city)











1





1x

2





2x




2x


3







4





5







1x



2x


6







2x

7






8






9





2x


10







4x

11






12





2x


13






1x


14






15


1





2



3




4






1x

16




18



4x


17






1x


18






19


1





2



3










1x

20






21





3x

22



3



2x





2x

23




2x





24







1x

25

1



2




28



1x

26







1x



1x


27





2x


28






1x



29




32





30






31







1x

32





33






2x



1x


34






2x


35



38




36







4x

37





38






2x




1x

39





40






1x



1x

41




44



2x


42





2x

43




46



1x


44





1x

45



48






2x



2x


46





2x


47





1x



48







49

1



2











2x




2x

50





51







1x




1x

52




56



2x


53





1x


54




1x

55

1



2





2x

56




1x





2x


57






58

58





59





CITY



60170



60171



60176



60172



60173



60174





CITY

60183



60177



60182



60180



60181



60179



60178



LEGO.com/city



CITY



60184



60185



60186



60188



WIN

GO TO WWW.LEGO.COM/PRODUCTFEEDBACK AND
GIVE US YOUR SHORT **FEEDBACK** ABOUT THIS
LEGO® SET FOR A CHANCE TO WIN
A COOL LEGO PRIZE.

Terms & Conditions apply

LEGO.com/productfeedback



GEWINNE

Erzähle uns auf
www.LEGO.com/productfeedback

etwas über die Erfahrungen, die du mit
diesem LEGO® Set gemacht hast, und
sichere dir die Chance auf einen coolen
LEGO Preis!

Es gelten die Teilnahmebedingungen

GAGNE

Rends-toi sur
www.LEGO.com/productfeedback

et donne-nous quelques commentaires sur
ce produit LEGO® pour avoir une chance
de gagner un prix LEGO !

Voir Conditions Générales

GANAN

Visita
www.LEGO.com/productfeedback

y envíanos tu opinión acerca de este set
LEGO®. ¡Participarás en el sorteo de un
premio LEGO!

Términos y Condiciones aplicables

获取奖品

登录
www.LEGO.com/productfeedback

给出关于此乐高®套装的简短反馈，
就有机会获得炫酷乐高奖品

《条款及条件》适用

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

6245903



CITY

60198



EN

Save this leaflet because it contains important information.

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

The LEGO Group hereby declares that above product/products comply with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Complete declaration on WWW.LEGO.COM

DE

Wichtige Informationen zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedlich Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden - unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Wiederaufladbare Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wieder aufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

Hiermit erklärt die LEGO Gruppe, dass das oben genannte Produkt/die oben genannten Produkte den notwendigen Anforderungen und weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht bzw. entsprechen. Vollständige Erklärung auf www.LEGO.com.

FR

Informations importantes concernant les piles

Né jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechar- geables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

Par la présente, le Groupe LEGO déclare que le(s) produit(s) mentionné(s) ci-dessus est/sont conforme(s) aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. Déclaration complète sur WWW.LEGO.COM

IT

Salvare questo foglio perché contenga importanti informazioni.

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporanea- mente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

Con la presente, LEGO Group dichiara che il prodotto/prodotti di cui sopra sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla Direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione completa su WWW.LEGO.COM

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of een combinatie van oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als batterijen leeg zijn. Gebruik nooit beschadigde batterijen. Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of een overeenkomstig type. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. Opladbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Opladbare batterijen kunnen niet worden opgeladen terwijl ze zich nog in het product bevinden en dit mag ook nooit worden geprobeerd. Probeer nooit niet-opladbare batterijen opnieuw op te laden. Laat de batterijhouder nooit kortsluiten.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

De LEGO Groep verklaart bij dezen dat het bovenstaande product/de bovenstaande producten voldoet/voldoen aan de essentiële eisen en overige relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige verklaring is te vinden op WWW.LEGO.COM

ES

Información importante acerca de las pilas

No use pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas y antiguas para alimentar el producto. Extraiga las pilas del producto si este va a permanecer sin uso durante un período prolongado de tiempo o aquellas se han agotado. No use pilas dañadas. Use sólo pilas del tipo recomendado u otro equivalente. Inserte las pilas de modo que los polos queden situados en las posiciones correctas. La carga de pilas recargables debe tener lugar empleando un cargador apropiado y bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto; no intente hacerlo. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

The LEGO Group declara que el producto o los productos anteriores satisfacen los requisitos fundamentales y demás disposiciones correspondientes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración completa está disponible en WW.LEGO.COM

DA

Vigtige oplysninger om batterier

Brug aldrig forskellige batterityper sammen eller en kombination af gamle og nye batterier. Fjern altid batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, eller hvis batterierne er flade. Brug aldrig beskadigede batterier. Brug kun den anbefalede type batterier eller en tilsvarende type. Sæt batterierne i, så polerne vender den rigtige vej. Genopladelige batterier skal oplades i den rigtige batterioplader. Batterierne skal sættes i opladeren under opsyn af en voksen. Batterierne kan ikke oplades, mens de stadig sidder i produktet, og man må aldrig forsøge at gøre det. Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batteriholderen.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

LEGO Koncernen erklærer hermed, at produktet/produkterne nævnt ovenfor opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Komplet erklæring på www.LEGO.com

IS

Mikilvægar upplýsingar um rafhlöður

Aldrei skal nota mismunandi gerðir rafhlöðna samtímis, né nýjar og eldri rafhlöður samtímis. Ef ekki á að nota tækið í lengri tíma eða ef rafhlöðurnar eru orðnar tómar skal fjarlægja rafhlöðurnar. Aldrei skal nota rafhlöður sem hafa skemmt. Aðeins skal nota rafhlöður af þeirri gerð sem mælt er með, eða samsvarandi gerð. Setja skal rafhlöðurnar í þannig að + og - skaut þeirra snúi rétt. Endurhlaðanlegar rafhlöður skal endurhlaða með réttu hleðslutæki undir eftirliti fullorðinna. Rafhlöður er ekki hægt að endurhlaða á meðan þær eru enn í vörðunni og það má aldrei reyna að gera það. Aldrei skal reyna að endurhlaða rafhlöður sem ekki eru endurhlaðan -legar. Aldrei ætti að valda skammhlaupi í rafhlöðuhólfinu.

HUB NO. 4

HANDSET NO. 2

LEGO Group lýsir því hér með yfir að ofangreind vara uppfyllir grundvallarkröfur og samræmist öðrum viðeigandi ákvæðum tilskipunar nr. 2014/53/ESB. Yfirlýsinguna í heild er að finna á WWW.LEGO.COM

FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käyttämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja tai vastaavantyyppisiä paristoja. Aseta paristot siten, että navat osoittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laturilla aikuisen valvonassa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston kosketinten välillä.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Group vakuuttaa täten, että edellä mainittu yksi tai useampi tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja ehtojen mukainen. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa WWW.LEGO.COM

SV

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinseende. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktytor.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Koncernen intygar härmed att ovanstående produkt/produkter uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig förklaring på WWW.LEGO.COM

NO

Viktig informasjon om batterier

Bruk aldri ulike typer batterier sammen og heller aldri gamle og nye batterier sammen. Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, eller hvis batteriene er brukt opp. Bruk aldri skadde batterier. Bruk kun anbefalt type batterier eller tilsvarende type. Sett inn batteriene med polene vendt riktig vei. Oppladbare batterier skal lades opp med riktig batterilader, under overoppsyn av en voksen. Det er ikke mulig å lade opp batteriene mens de fremdeles er i produktet, og du må aldri forsøke å gjøre det. Forsøk aldri å lade opp ikke-oppladbare batterier. Kortslett aldri batteriholderen.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO konsernet erklærer herved at ovennevnte produkt/produkter oppfyller de obligatoriske kravene og andre relevante bestemmelser i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU. Hele erklæringen ligger på WWW.LEGO.COM

PT

Guardar este folheto por conter informações importantes.

Informação importante sobre as pilhas

Nunca use diferentes tipos de pilhas em simultâneo, ou uma combinação de pilhas usadas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não for usado durante muito tempo ou se as pilhas já não tiverem carga. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Insira as pilhas de forma a que os pólos fiquem corretamente posicionados. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas com o carregador de pilhas correto e sob a supervisão de um adulto. Não pode recarregar as pilhas enquanto as mesmas se encontram colocadas no produto e nunca deve tentar fazê-lo. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca deixe o compartimento das pilhas entrar em curto-circuito.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

O LEGO Group declara que o/os produto(s) acima mencionado(s) está/estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Declaração completa em WWW.LEGO.COM

EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικού τύπου μπαταριών μαζί και μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν φθορές. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή κάποιου αντίστοιχου τύπου. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται χρησιμοποιώντας το σωστό φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν και δεν πρέπει ποτέ να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

Δια της παρούσης ο Όμιλος LEGO Group δηλώνει ότι το/τα παραπάνω προϊόν/προϊόντα συμμορφώνεται/ονται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση βρίσκεται στο WWW.LEGO.COM

JA

電池取扱いに関する重要事項

異なるタイプの電池や古い電池を混ぜて使用しないでください。商品を長時間使用しないときや電池が切れたときは、電池を必ず取り外してください。不具合のある電池は、絶対に使用しないでください。推奨されているタイプまたは対応しているタイプの電池を必ず使用してください。電極を確認して電池を正しい向きに入れてください。充電式電池は、保護罩に見てもらった上で適切な充電器を使って充電してください。電池の商品の中にいれたまま充電することは絶対に避けてください。充電式ではない電池は絶対に充電しないでください。電池ホルダをショートさせないでください。

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Group による上記の製品はすべて、2014 年 EU 指令 (2014/53/EU) の基本的な要求事項およびその他の関連規定に準拠しております。準拠宣言の全文はこちら: WWW.LEGO.COM

ZH

该包装含重要信息应保留。

关于电池的重要信息

请勿同时使用不同类型的电池，或把新旧程度不同的电池混合使用。如果产品将有很长时间不会使用，或者电池已经没电，请注意取出电池。切勿使用已破损的电池。务必仅使用推荐类型或兼容类型的电池。装入电池时请注意正负极。如果使用充电电池，务必在成人监护下使用正确的电池充电器进行充电。电池仍在产品中时不可进行充电，请勿强行尝试充电。请勿尝试给非充电电池充电。切勿对电池仓进行短路连接。

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

乐高集团特此声明，上述产品符合欧盟 2014/53/EU 指令的基本要求和其它有关规定。请访问 WWW.LEGO.COM 网站查看完整声明

KO

배터리 사용 시 주의사항

다른 종류의 배터리를 함께 사용하거나, 새 전지와 오래된 전지를 혼용하지 마세요. 배터리가 방전되었거나 장기간 제품을 작동하지 않을 때에는 반드시 배터리를 분리하세요. 파손된 배터리는 사용하지 마세요. 레고에서 권장하는 유형의 배터리만 사용하세요. 양극과 음극의 위치를 잘 맞춰서 넣으세요. 어른의 감독에 따라 지정된 충전기에 충전지를 충전해야 합니다. 충전지를 제품에 넣은 상태로 충전하면 안 됩니다. 일반 배터리는 충전해서 사용할 수 없습니다. 배터리 홀더의 접촉부에 배터리를 정확히 끼워서 사용하세요.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

레고 그룹은 상기 제품이 2014/53/EU 지침의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. 자세한 내용은 WWW.LEGO.COM에서 확인할 수 있습니다.

RU

Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени, либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

Настоящим LEGO Group заявляет, что указанные выше товары отвечают основополагающим требованиям и иным применимым положениям Директивы 2014/53/EC. Полный текст см. на сайте WWW.LEGO.COM/RU-RU

PL

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj m. o. odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorene należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjścia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

Grupa LEGO niniejszym oświadcza, że wymienione produkty są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji na stronie WWW.LEGO.PL

CZ

Důležité informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebude-li se výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólu. Nabíjitelné baterie musí být nabitý ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjitelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou nabíjitelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Group tímto prohlašuje, že všechny výše uvedené produkty odpovídají základním požadavkům a všem příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Kompletní prohlášení na WWW.LEGO.CZ

SK

Dôležitá informácia o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybili. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnej nabíjačke pod dozorom dospelých osôb. Nabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesnažte nabíjať batérie, ktoré nie sú nabíjateľné. Nikdy neskratujte kontakty v priestore pre batérie.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Group týmto vyhlasuje, že hore uvedené produkty zodpovedajú základným požiadavkám a všetkým príslušným ustanoveniam smernice 2014/53/EU.

Kompletné prehlásenie na WWW.LEGO.CZ

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjon különböző típusú elemeket, illetve ne használjon vegyesen új és használt elemeket. Mindig távolítsa el az elemeket, ha a készüléket előre láthatóan hosszabb ideig nem fogják használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjon megrongálódott elemeket. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjon. Az elemeket helyesen helyezze be, a polaritásuknak megfelelően. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátor- töltővel szabad feltölteni, felöltő felügyelete mellett. Az akkumulá- torokat nem lehet feltölteni, ha azok a készülékben vannak. Ezt meg sem szabad próbálni. Soha ne próbálja meg feltölteni a nem tölthető elemeket. Soha ne hozzon létre rövidzárlatot az elemartó kivezetésén.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

A LEGO Csoport ezennel kijelenti, hogy a fenti termék/termékek megfelelnek a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A nyilatkozat teljes szövege itt olvasható: WWW.LEGO.COM

UA

Необхідна інформація про батареї

Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних типів або батарейки з різними терміном придатності. Обов'язково вилучайте батарейки з приладу, якщо довго не користуєтесь ним, або якщо в батарейках вже скінчився заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батарейки повинні заряджатись у відповідному зарядному приладі під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що знаходяться в приладі. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замикання в приладі для батарей.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Group заявляє, що цей продукт чи продукти відповідають головним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Повний текст заяви можна переглянути на сайті WWW.LEGO.COM

HR

Važno obavijesti o bateriji

Nikada nemoj koristiti različite vrste baterija zajedno, isto tako ni kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako dugo nećeš koristiti proizvod ili ako su one potrošene. Nikada nemoj koristiti oštećene baterije. Koristi samo preporučenu vrstu ili odgovarajuću vrstu baterija. Umetni baterije pazeci da dobro okreneš polove. Akumulatorske se baterije moraju puniti uz pomoć propisanog punjača i uz nadzor odrasle osobe. Baterije se ne smiju puniti dok su još u proizvodu i to nikada nemoj pokušavati. Nikada ne pokušavaj puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje. Nikada ne izazivaj kratki spoj u držaču baterija.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Group ovim izjavljuje da su gore navedeni proizvod/proizvodi sukladni bitnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama direktive 2014/53/EU. Cjelovita izjava nalazi se na WWW.LEGO.COM

SR

Важне информације о батеријама

Nikada ne koristite različite tipove baterija zajedno niti kombinaciju starih i novih baterija. Uvek izvadite baterije ukoliko proizvod nećete dugo vreme koristiti ili ukoliko su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučeni tip baterija ili odgovarajuću zamenu. Stavite baterije tako da su polovi pravilno pozicionisani. Baterije na punjenje se moraju puniti odgovarajućim punjačem pod nadzorom odraslog lica. Niје moguće puniti baterije dok su u proizvodu i nikada ne pokušavajte da radite to. Nikada ne pokušavajte da punitе baterije koje ne mogu da се pune. Nikada ne izazivajte kratak spoj у кућишту за батерије.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

Kompанија LEGO Group овим путем изјављује да је/су горенаведени производ/-и усклађен/-и са основним захтевима и другим релевантним одредбама Директиве 2014/53/EU. Комплетну изјаву можете пронаћи на адреси WWW.LEGO.COM

МК

Важни информации за батериите

Никогаш не користете различни типови батерии заедно или комбинација од стари и нови батерии. Секогаш отстранувајте ги батериите доколку не го користите производот подолго време или доколку се потрошиле. Никогаш не користете оштетени батерии. Користете ги само препорачаните батерии или батерии од соодветен тип. Вметнете ги батериите така што точно ќе ги наместите половите. Батериите на полнење мора да се полнат со соодветниот полнач под надзор на возрасно лице. Не може да ги полните батериите додека сè уште се наоѓаат во производот и никогаш не смеете да го правите тоа. Никогаш не обидувајте се да ги полните батериите за еднократна употреба. Никогаш не предизвикувајте краток спој на држачот за батерии.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Group со ова изјавува дека производот/производите погоре се во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на директивата 2014/53/EC. Целосна декларација на WWW.LEGO.COM

SL

Pomembne informacije o baterijah

Nikoli ne uporabljajte skupaj različnih baterij ali kombinacije starih in novih baterij. Vedno odstranite baterije, če izdelka dlje časa ne boste uporabljali ali če so iztrošene. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij. Uporabljajte le baterije priporočene ali ustrezne tipa. Baterije vstavite tako, da so njihovi polji pravilno obrnjeni. Akumulatorske baterije je treba polniti s pravim polnilnikom pod nadzorom odrasle osebe. Akumulatorskih baterij ni mogoče polniti, dokler so še v izdelku. Tega tudi ne smete poskušati. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso akumulatorske. Pazite, da ležišč za baterije ne boste spravili v kratek stik.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Group izjavlja, da izdelek ustreza osnovnim zahtevam in drugim relevantnim določilom Direktive 2014/53/ES. Celotna deklaracija je na spletni strani WWW.LEGO.COM

RO

Informații importante despre baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii, sau o combinație de baterii vechi și noi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polii să fie poziționați corect. Bateriile reincărcabile trebuie reincărcate utilizând încărcătorul corect sub supravegherea unui adult. Nu puteți reincărca bateriile în timp ce acestea sunt încă în produs, și niciodată nu trebuie să încercați să faceți acest lucru. Nu încercați niciodată să reincărcăți baterii nereîncărcabile. Nu scurtcircuitați niciodată suportul bateriei.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

Grupul LEGO declară prin prezenta că produsul/produsele de mai sus se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația completă pe WWW.LEGO.COM

BG

Важна информация за батериите

Никога не използвайте едновременно различни типове батерии или комбинация от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако изделието няма да се използва продължително време или ако батериите са се изтопили. Никога не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчвания тип или съответстващ на него тип. Поставете батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзора на възрастни. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, затова никога не опитвайте да правите това. Никога не опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Никога не свързвайте на късо контактите на отделението за батериите.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Group декларира, че посочените продукти по-горе съответстват на основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/EC. Пълна декларация на WWW.LEGO.COM

LV

Saglabājiet šo brošūru, jo tajā ir sniegta svarīgā informācija.

Svarīgā informācija par baterijām

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī vecas un jaunas baterijas. Vienmēr izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja produkts ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātas baterijas. Lietojiet tikai ieteicamā tipa vai atbilstošā tipa baterijas, ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti. Uzlādējamu bateriju lādēšanai izmantojiet atbilstošo bateriju lādētāju; uzlāde jāveic pieaugušo uzraudzībā. Baterijas nevar uzlādēt un nekad nedrīkst mēģināt uzlādēt, kamēr tās ievietotas produktā. Nekad nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav uzlādējamas. Nepieļaujiet īssavienojumu bateriju nodalījumā.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

Ar šo LEGO Group paziņo, ka iepriekšminētais(i) produkts(i) atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem. Pilns deklarācijas teksts pieejams vietnē WWW.LEGO.COM

ET

Oluline teave patareide kohta

Ära kunagi kasuta koos erinevat tüüpi patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui märguaja ei kasutata pika aja jooksul, võta patarei sellest välja. Ära kunagi kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või nendega samaväärseid patareisid. Pane patareid märguajaja sisse nii, et pluss- ja miinuslemmi asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult neile ettenähtud akulaadija abil täiskasvanu järelevalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on märguajaja sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära kunagi proovi akulaadijaga laadida tavallisi patareisid. Patareipesa klemmide vahel ei tohi tekkida lühist.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

Käesolevaga teatab LEGO Group, et eespool nimetatud toode/tooted vastavad direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Täielik deklaratsioon on saadaval aadressil WWW.LEGO.COM

LT

Svarbi informacija apie elementus

Vienu metu nenaudokite skirtingų elementų, taip pat su naujais elementais nenaudokite senų. Jei nenaudoisite gaminio ilgesnį laiką arba jei elementai išseko, visuomet išimkite juos iš gaminio. Niekada nenaudokite pažeistų elementų. Naudokite tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementus. Elementus dėkite atsižvelgdami į jų poliškumą. Elementus galima įkrauti tik tinkamu krovikliu ir prižiūrint suaugusiesiems. Jokiu būdu negalima, ir niekuomet nebandykite įkrauti vienkartinių elementų. Saugokitės, kad elementų dėkle nesukeltumėte trumpojo jungimo.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

Šiuo dokumentu „LEGO Group“ deklaruoja, kad anksčiau nurodytas (-i) produktas (-ai) atitinka svarbiausius reikalavimus ir kitas 2014/53/ES direktyvos sąlygas. Visą deklaraciją rasite WWW.LEGO.COM

TR

Piller hakkında önemli bilgiler

Hiçbir zaman farklı tipte pilleri ya da eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri ürünün içinden çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Sadece önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Şarj edilebilen pilleri doğru pil şarj aletini kullanarak, bir yetişkinin denetiminde şarj edin. Şarj edilebilen pilleri, pil ürünün içindeyken şarj edemezsiniz bunu hiçbir zaman yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusuna kısıtla verne yatırmayın.

HUB NO. 4 HANDSET NO. 2

LEGO Group işbu belge ile yukarıdaki ürünün/ürünlerin 2014/53/EU sayılı direktifin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Beyanın tam metnine WWW.LEGO.COM adresinden ulaşabilirsiniz.

AR

معلومات مهمة عن البطاريات

يُحظر استخدام أنواع مختلفة من البطاريات معًا أو مزيج من البطاريات القديمة والجديدة. احرص دائمًا على نزع البطاريات في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة أو إذا نفذت طاقة البطاريات. تجنب استخدام البطاريات التالفة. لا تستخدم إلا نوع البطاريات الموصى به أو نوع متماثل. قم بتركيب البطاريات بحيث تكون الأقطاب في موضعها الصحيح. يجب إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن باستخدام شاحن البطاريات المناسب وذلك تحت إشراف شخص بالغ. لا يمكنك إعادة شحن البطاريات وهي لا تزال داخل المنتج. ويجب ألا تجرب فعل ذلك. يُحظر إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. تجنب إحداث دائرة قصر في حامل البطارية.

HUB NO. 4

HANDBET NO. 2

تعلم مجموعة LEGO Group بموجب هذه الوثيقة أن المنتج/المنتجات تتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه 2014/53/EU. التصريح كاملاً على الموقع WWW.LEGO.COM

ID

Informasi penting tentang baterai

Jangan gunakan baterai yang jenisnya berlainan, atau mencampur baterai lama dan baterai baru. Lepas baterai jika produk tidak akan digunakan untuk waktu lama atau jika baterai sudah lemah. Jangan gunakan baterai yang rusak. Gunakan jenis baterai yang dianjurkan atau yang sejenis. Masukkan baterai dengan posisi kutub yang tepat. Baterai isi ulang harus diisi ulang dengan charger baterai yang sesuai dan di bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak dapat mengisi ulang baterai saat masih terpasang di dalam produk, dan jangan pernah coba melakukannya. Jangan pernah coba mengisi ulang baterai biasa. Jangan pernah membuat arus pendek pada dudukan baterai.

HUB NO. 4

HANDBET NO. 2

LEGO Group dengan ini menyatakan bahwa produk di atas sesuai dengan persyaratan penting dan ketentuan terkait lainnya dalam Directive 2014/53/EU. Pernyataan selengkapnya tersedia di WWW.LEGO.COM

MS

Maklumat penting tentang bateri

Jangan guna jenis bateri yang berbeza bersama-sama, atau gabungan bateri baharu dan lama. Tanggalkan bateri jika produk tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama atau jika bateri telah kehabisan kuasa. Jangan guna bateri yang rosak. Hanya guna jenis bateri yang disyorkan, atau jenis yang berkaitan. Selitkan bateri supaya paksi berada pada kedudukan yang betul. Bateri yang boleh dicaskan semula perlu dicas semula menggunakan pengecas bateri yang betul bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak boleh mengecas bateri semasa bateri masih berada pada produk, dan anda jangan cuba berbuat demikian. Jangan cuba untuk mengecas semula bateri yang tidak boleh dicaskan semula. Jangan pintas litar pemegang bateri.

HUB NO. 4

HANDBET NO. 2

LEGO Group dengan ini mengumumkan bahawa produk di atas mematuhi keperluan asas dan peruntukan relevan lain dalam Directive 2014/53/EU. Pengisytiharan lengkap di WWW.LEGO.COM

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm to your body.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



EN	Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2012/19/EU). Check with your local authority for recycling advice and facilities.
DE	Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2012/19/EU). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
FR	Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2012/19/UE). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.
IT	Proteggì l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2012/19/UE). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.
NL	Bescherm het milieu: gooi dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2012/19/EU). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.
ES	Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2012/19/UE). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.
DA	Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2012/19/EU). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.
IS	Stuðlið að verndun umhverfis með því að farga þessari vöru ekki með heimilissorpi (2012/19/ESB). Leiðið upplýsinga um endurvinnslu- og förgunaraði hjá staðaryfirvöldum.
FI	Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteistä erillään (2012/19/EU). Tietoja keräyspisteiden sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.
SV	Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2012/19/EU). Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.
NO	Beskytt miljøet. Ikke kast dette produktet i husholdningsavfallet (2012/19/EU). Kontakt kommunen for veiledning om gjenbruk og miljøstasjoner.
PT	Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2012/19/UE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.
EL	Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
JA	環境保護のため、本製品は家庭ごみとは別に処分してください(2012/19/EU)。リサイクルに関する指示や施設については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。
ZH	注意保护环境，请勿将本产品与家庭垃圾一起丢弃处理(2012/19/EU)。请咨询您当地相关部门，了解回收设施与回收建议
KO	환경 보호를 위해 이 제품을 생활폐기물과 함께 버리지 마십시오(2012/19/EU). 재활용 방법 및 시설에 관한 사항은 현지 관계 당국에 문의하십시오.
RU	Защищайте окружающую среду, не утилизируйте этот продукт вместе с бытовым мусором (директива 2012/19/EU). Осведомитесь у местных органов власти о правилах вторичной переработки и утилизации таких отходов.
PL	Chroń środowisko — nie wyrzucaj tego produktu razem z odpadami z gospodarstwa domowego (2012/19/EU). W celu uzyskania informacji dotyczących recyklingu i miejsc składowania zużytego sprzętu należy się skontaktować z lokalnymi władzami.
CZ	Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chráňte životní prostředí (2012/19/EU). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.
SK	Nevyhádzajte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2012/19/EU). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.
HU	Környezetét óvja, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkal együtt válik meg (2012/19/EU). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.
UA	Допоможіть захистити довкілля: не утилізуйте цей виріб разом із побутовим сміттям (2012/19/EU). Вказівки з утилізації та відомості про пункти прийому з'ясуєте в місцевих компетентних органах.
HR	Zaštitite okoliš tako da ovaj proizvod ne odložite u otpad zajedno s kućanskim otpadom (2012/19/EU). Od lokalnih vlasti zatražite savjet ili informacije o pogonima za recikliranje.
SR	Zaštitite životnu sredinu tako što nećete odlagati ovaj proizvod sa kućnim otpadom (2012/19/EU). Obratite se lokalnoj ovlašćenoj službi da biste dobili savete o recikliranju i saznali o objektima za reciklažu.
MK	Zaštitite ja okolinata taka što nema da se oslobodite od proizvodot so domašniot otpad (2012/19/EU). Konsultirajte se so lokalnite vlasti za da doznate za sovetite i objektite za recikliranje.
SL	Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavržete skupaj z gospodinjiskimi odpadki (2012/19/EU). Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.
RO	Protejați mediul înconjurător și nu vă debarașați de acest produs împreună cu deșeurile menajere (2012/19/UE). Consultați autoritățile locale pentru îndrumări și facilități de reciclare.
BG	Защитете околната среда и не изхвърляйте този продукт заедно с битовите си отпадъци (2012/19/EC). Свържете се с местните власти относно съвети и съоръжения за рециклиране.
LV	Lai saudzētu vidi, neizmetiet šio produkta atkritumus kopā ar sadzīves atkritumiem (2012/19/ES). Vērsieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododams pārstrādei.
ET	Keskkonda saate kaitsa nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejäätmetega (2012/19/EL). Nüuandeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktide kohta saate asjaomastel kohalikul asutustel.
LT	Saugokite aplinką: neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis (2012/19/ES). Patarimų, kaip ir kur rūšiuoti šiukšles, teiraukitės vietos valdžios įstaigose.
TR	Bu ürünü, evsel atıkları biriktire atmayarak çevreyi koruyun (2012/19/EU). Geri dönüşüm tavsiyeleri ve tesisler hakkında bilgi için yerel yönetimle iletişime kurun.
AR	استنشر السلطة المحلية للحصول على حماية البيئة عن طريق عدم التخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية استنشر السلطة المحلية للحصول على مساهم في
ID	Jagalah lingkungan dengan tidak membuang produk ini bersama sampah rumah tangga Anda (2012/19/EU). Periksa peraturan pemerintah setempat tentang saran dan fasilitas daur ulang.
MS	Lindungi persekitaran dengan tidak melupuskan produk ini bersama dengan sisa isi rumah anda (2012/19/EU).Rujuk pihak berkuasa tempatan anda bagi nasihat dan kemudahan kitar semula.

EN
The normal function of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation.

DE
Die normale Funktion des Produkts kann durch elektromagnetische Interferenzen beeinträchtigt werden. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie das Produkt zurück, damit es seinen normalen Betrieb wieder aufnimmt.

FR
Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une interférence électromagnétique. Il suffit dans ce cas de réinitialiser le produit pour qu'il fonctionne à nouveau normalement.

IT
Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In questo caso, resettare il prodotto per ripristinare il normale funzionamento.

NL
Het normaal functioneren van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. In dat geval kunt u het product eenvoudig resetten om het weer normaal te laten werken.

ES
Las interferencias electromagnéticas intensas pueden alterar el funcionamiento normal del producto. Si es así, restablezca el producto y continúe usándolo normalmente.

DA
Produktets normale funktion kan forstyrres af stærk elektromagnetisk interferens. Hvis det forekommer, skal produktet nulstilles for at genoptage normal drift.

IS
Eðlileg starfsemi vörunnar gætti truflast ef hún verður fyrir sterkum rafsegultruflunum. Í slíkum tilvikum þarf aðeins að endurstilla vöruna til að hún geti aftur virkað rétt.

FI
Vahva sähkömagneettinen häiriö voi vaikuttaa tuotteen normaaliin toimintaan. Jos näin käy, palauta toiminto, jolloin se käynnistyy uudelleen.

SV
Produktens normala funktion kan påverkas av stark elektromagnetisk störning. Starta i så fall om produkten för att återställa den.

NO
Produktets normale funksjon kan påvirkes av sterk elektromagnetisk interferens. Nullstill i så fall produktet på nytt for å gjenoppta normal drift.

PT
O funcionamento normal do produto pode ser perturbado por forte interferência eletromagnética. Se tal acontecer, volte simplesmente a reiniciar o produto para retomar o funcionamento normal.

EL
Η φυσιολογική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να επηρεαστεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απλά εκτελέστε επαναφορά στο προϊόν για να ανακτήσει τη φυσιολογική του λειτουργία.

JA
製品の正常な機能が強い電磁干渉によって妨害される場合があります。そのような場合は、製品をリセットすることで、通常の動作に戻ります。

ZH
强电磁干扰可能会影响产品的正常功能。如果出现这种情况，请重启产品以恢复正常功能。

KO
강력한 전파 영향으로 인해 정상적인 제품 작동이 방해받을 수 있습니다. 제품을 초기화하면 정상적으로 작동이 될 수 있습니다.

RU
На нормальную работу изделия могут оказывать влияние сильные электромагнитные помехи. Если это происходит, просто произведите сброс, чтобы восстановить нормальную работу изделия.

PL
Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą zaburzyć działanie produktu. W takim przypadku zaleca się zresetowanie produktu w celu przywrócenia jego normalnego działania.

CZ
Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým polem. Pokud se tak stane, nastavte výrobek znovu do normální funkce.

SK
Normálne fungovanie výrobku môže narušiť silné elektromagnetické pole. Ak sa tak stane, výrobok reštartujte, aby ste obnovili základné nastavenie.

HU
A termék normál működésében az erős elektromágneses interferencia zavarokat okozhat. Ha ez előfordul, egyszerűen állítsa alaphelyzetbe a terméket, hogy visszaálljon a normál működés.

UA
Нормальному функціонуванню виробу можуть заважати потужні електромагнітні перешкоди. Якщо це трапляється, просто виконайте скидання, щоб відновити нормальну роботу виробу.

HR
Uobičajeni rad proizvoda mogu omesti snažne elektromagnetske smetnje. U tom slučaju za nastavak normalnog rada jednostavno resetirajte proizvod.

SR
Јаке електромагнетне сметње могу да ометају нормалан рад производа. У том случају поново покрените производ да бисте наставили нормалан рад.

MK
Нормалното функционирање на производот може да биде попречено од силното електромагнетно влијание. Доколку е така, само ресетирајте го за да продолжи со нормалното работење.

SL
Običajno delovanje izdelka lahko zmotijo močne elektromagnetne motnje. Če se to zgodi, izdelek ponastavite, da bo začel spet delovati kot običajno.

RO
Funcționarea normală a produsului poate fi perturbată de interferențele electromagnetice puternice. Într-un astfel de caz, resetați produsul pentru a se relua funcționarea normală.

BG
Нормалната работа на продукта може да бъде нарушена при наличие на силни електромагнитни смущения. В такъв случай нулирайте продукта, за да възстановите нормалната му работа

LV
Produkta pareizu darbību var ietekmēt spēcīgi elektromagnētiski traucējumi. Ja tā notiek, vienkārši atiestatiet produktu, lai atjaunotu pareizu tā darbību.

ET
Toote tavapärasest töötamist võib segada tugev elektromagnetiline häire. Sellises olukorras lülitage toode tavapärase töö taastamiseks lihtsalt välja ja siis uuesti sisse.

LT
Įprastos produkto funkcijas gali trikdyti stiprūs elektromagnetiniai trukdžiai. Tokiu atveju pamėginkite išjungti ir vėl įjungti produktą, kad atsinaujintų įprastos funkcijos.

TR
Güçlü bir elektromanyetik parazit ürünün çalışmasını etkileyebilir. Bu durumda, normal çalışmayı sürdürmek için ürünü sıfırlayın.

AR
قد تتعرض وظائف المنتج العادية لاضطرابات بفعل التداخل الكهرومغناطيسي القوي. فإذا حدث ذلك: فما عليك سوى إعادة ضبط المنتج لاستئناف التشغيل العادي.

ID
Fungsi normal produk ini dapat terganggu oleh gelombang elektromagnetik yang kuat. Jika demikian, cukup atur ulang produk untuk mengembalikan operasi yang normal.

MS
Fungsi normal produk mungkin terganggu akibat gangguan elektromagnet yang kuat. Jika demikian, cuma setkan semula produk untuk meneruskan operasi normal.

www.LEGO.com/themes/city/trains

1

4x
AAA

1x



POWERED
UP




2

6x
AAA

1x



3




4




5



6



7



8



POWERED
UP




LEGO® Powered Up
LEGO.com/apps




Train troubleshooting guide
Hinweise zur Fehlerbehebung bei Zügen
Guide de dépannage du train
Treni - Guida per la risoluzione dei problemi
Trenes: guía de solución de problemas
Guia de resolução de problemas do comboio
Vonat hibakeresési útmutató
故障排除指南


www.LEGO.com/themes/city/trains



4








5







+






1






2







8x


3








4






5







6




1




2




3






4





5





2x






2x


1



1x


2





1x

3





2x



1x


4






2x


5







2x

6






7




8







1x



1









+






1x


1







2







3







4






5








4x

6






7





8x


8







8x

9






10







2x

11






12








4x

13







14








16





8x


17





8x


18




4x


2x


19






1x


20



1x


21






1x


22





2x

23







24





25







26





27



2x

28









CITY

60198









6





7








29







30






31





2x


32







2x


33







34






35




1




2



3





4





2x


6









36





37






2x


38






2x


39







40







41




42








43








44









45







46





47





48








49






50







2x


51








52







53






54





55






56





4x


57






4x


58






2x

59






+



1x


60



2x

2x


61




2x



4x

62




63






64


1




2




3




2x





65







66






67









1x

68







69




70





1x

71





1x





1x

72







73







1x



74



75




76





12x


77





10x


78








4x

79







80




81






1x


82





2x

83






84




85






86





87





2x


88






89





90





CITY



60160



60161



60159



LEGO.com/city



CITY



60192

60193

60194

60195



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 6245922







CITY


60198










1







2




3






2x


4



3x


5







2x


6






7








2x


8






9





2x


10










4x


11








12









13




3x










1






2






3








4x

4






5




6






2x


7




2x

8








9



10




11






2x

12





13



2x

4x

2x


14


1

2


3

2x






15



1



2



3



4





5




6







16



1



2



3



4






5





6









17





18







19








20







21





22





2x

23





24






10






1x

25






26





27








2x

28







29





30






31






32




33







2x

34








35





36







37








38






39







40







41




42






1x



43




48




44




45






46



1




2




3







4




5





6




7









47






48


1






2



3















49







50





51




52





53






54




55






1x

56



2x

57



1x

2x

58


1



2





3







2x

59






60


1




2




3





4







5






2x

61






62


1




2




3





4








5



63



64






CITY

60198








11



12







1





2







3








4





5







6






7




8






1x


9








2x


10








11








12







13






2x


14








1x

15







16





17






18






1x


19





2x


20








21







22







23






1x

24



2x



25





2x


26




2x

27

1




2






2x


28




2x


29







30






31





32







4x

33






1x

34





35







1x

36





37







38




39







40







4x

41



1x


42





1x

43





1x



2x


44






1x

45



1x


46





1x

47






2x





2x

48






49




50





1x

51




2x



1x


52





1x


53



1x


54







55



1





2




3




4






56




57









2





3









4







5




6







7




8






1x

9





1x

10




4x



11




2x

12







13





14







15







16






17







18








19




20




			
2x	1x		
			
1x	2x	2x	1x
		4	
1x	1x		1x


21

1


2



3


4





4

1:1



5



6





7





1x


22






2x

23




2x



24




25





26






1x

27





28







29




30







31




32






1x

33




2x

34






35




36





2x

37



1x



1x



1x



1x



1x

38


1





2



3




4







1x


39





4x


40








41








42







43







44





45







46





47





48






1x

49



1x



50






2x


51





1x

52








53




54



55







CITY



60198



60197



60238



60205


$$\begin{array}{r} 1 \times 60238 \\ + \\ 1 \times 60198 \end{array}$$




3x
614101



2x
302401



2x
407001



4x
300501



1x
4659665



1x
4544140



4x
4563684



3x
6044691



3x
4650644



1x
4515337



2x
6034044



2x
4507685



1x
6051511



2x
302301



1x
4293350



8x
6178921



5x
300401



1x
4585458



2x
4262011



2x
306901



2x
4611700



1x
4537987



1x
4506667



4x
4222017



6x
6047220



2x
6126046



1x
4527637



1x
4506668



2x
4558168



2x
4568956



2x
6035762



2x
243101



2x
6079140



1x
6218531



2x
4585040



1x
346001



2x
416201



4x
366601



1x
4514842



1x
4249019



1x
4249019



1x
4249019




1x
4611927



2x
6030965



2x
6058182




3x
379501



1x
4261565




2x
300801




6x
4113233



1x
4113993




2x
4114001



1x
4113988




1x
4249019




1x
4249019




1x
4249019



1x
4249019




1x
4249019



2x
246501




1x
6138630




2x
6013938




2x
4624086




4x
4201062




6x
4113233




1x
4113993



2x
4114001




1x
4113988



1x
4249019



1x
4249019




1x
4249019




1x
4249019



1x
4249019




1x
4249019



1x
6036487




2x
6030980




2x
614121




4x
302421




1x
383321




1x
6032178




8x
4651524




11x
4142865




1x
6066342




1x
4278275




1x
4650646




1x
4118897





11x
302321




1x
9552



1x
9552

 4x 4143832	 4x 366621	 3x 6097556	 2x 4107066	 1x 408324	 1x 6130010	 2x 4512363	 6x 4568644
 2x 306921	 2x 6226927	 3x 4560180	 4x 302424	 6x 6092648	 6x 6186675	 2x 4598528	 4x 6053077
 2x 6001806	 2x 379521	 1x 302023	 1x 6163975	 2x 4560181	 4x 614126	 6x 241226	 1x 6163507
 2x 4140585	 2x 300321	 1x 300123	 2x 4519010	 4x 6057479	 1x 302426	 2x 302326	 1x 302226
 1x 4220515	 1x 300821	 1x 6055328	 8x 241224	 4x 6063252	 1x 300526	 1x 6132731	 2x 4613759
 3x 407921	 2x 4206482	 4x 4118785	 3x 302324	 4x 6063252	 2x 6020192	 20x 4496343	 4x 4183060
 2x 362321	 2x 6146218	 2x 6070714	 3x 302224	 6x 366624	 1x 4273590	 2x 6011815	 3x 362326
 2x 6129995	 3x 306923	 6x 4239601	 2x 4175441	 6x 663624	 1x 4157108	 4x 4159335	 1x 6056326
 4x 4157223	 3x 302323	 1x 6021675	 4x 6130007	 6x 663624	 2x 6063617	 6x 4535739	 1x 400626
 2x 4550015	 3x 6072633	 1x 6105990	 1x 407924	 2x 4549896	 2x 474026	 4x 4265484	 1x 6035530
 2x 4550015	 4x 6194751	 1x 4651443	 2x 6143839	 2x 4251468	 2x 6010831	 1x 6211476	 1x 6089577
 7x 302021	 2x 301023	 1x 6100249	 1x 6112219	 3x 6086730	 1x 6155068	 1x 368026	 6x 306826
		 1x 6100203	 1x 6217108		 2x 4508215		
		 1x 6112622			 2x 6226706		





2x
6009015



1x
6225504



1x
4582819



2x
4118782



8x
6092594



4x
6107197



2x
6024022



1x
6209772



1x
6152101



1x
4599456



2x
6031821



1x
4626904



2x
6170699



1x
6006524



1x
4570111



2x
4162916



2x
4528981



1x
6097420



1x
6217106



1x
4226869



6x
4646865



2x
4541710



2x
6065504



4x
6061685



2x
6134634



2x
6099714



2x
6172370



2x
6131583



1x
6133826



1x
6218142



1x
6178471



36x
4211166



3x
4216695



7x
4211350



4x
4211350



4x
4211350



3x
4648118



2x
4211201



4x
4211211



16x
4542590



2x
4211622



2x
6011375



1x
4211375



2x
4535764



6x
4211764



1x
4211370



5x
4278273



1x
4540203



1x
6185471



7x
4211350



4x
4211350



4x
4211350



12x
4211357



1x
6066097



1x
4226995



1x
4211388



2x
4211440



4x
4515341



4x
4211564



1x
6015344



3x
6126082



2x
4211397



4x
4666449



2x
6212077



4x
4494475



4x
4622803



4x
4622803



4x
4622803



4x
4622803



2x
6003098



4x
4237084



4x
6018081



2x
4211429



4x
6116608



5x
4211396



1x
4211636



2x
4211445



2x
4211394



5x
4599498



4x
4565430



4x
4565430



4x
4565430



6x
6059033



1x
4211569



2x
4211409



10x
4560183



2x
4211385



2x
4211695



8x
6081975



2x
4211549



1x
4612621



1x
4565430



1x
4565430



1x
4565430



1x
4565430



1x
4565430



3x
4211392




2x
4211425



1x
4211498




4x
4211406




1x
4211474




2x
4251149



3x
4211407




4x
4211819



3x
4211405

82



1x
6220718



4x
4210633



2x
6100030



2x
6071226



4x
4210719



4x
4521386



1x
4211051



1x
4210782



1x
4210788



6x
4210695



10x
4567887



2x
4210655



1x
4222693



7x
4211088



2x
6069164



49x
4210631



6x
6029948



2x
6000606



8x
4543086



1x
4261908



1x
4212529



5x
6146321



4x
4210697



8x
4210635



3x
4211055



1x
4211060



2x
4521187



1x
6133119



1x
6133119



4x
6149768



1x
6102597



2x
6118832



1x
4211043



3x
4263176



4x
4260124



4x
4211103



4x
4211001



2x
6020825



1x
6092649



12x
4211053



2x
6226932



1x
6058407



2x
6226932



1x
4542576



1x
4542576



1x
4542576



1x
4598769



4x
4219725



6x
4560184



4x
4211065



1x
4508553



2x
4211100



2x
4210651



2x
6112207



3x
4211002



1x
6058407



2x
6226932



1x
4542576



1x
4542576



1x
4542576



1x
4542576




1x
4542576



1x
4542576



2x
4210998




2x
4211008



2x
4210967



1x
4210997



1x
6055166



3x
4210794



2x
4211122




1x
6000970



1x
4542576




1x
4542576



1x
4542576



1x
4542576



1x
4542576




1x
4542576



1x
4542576



1x
4542576




1x
4542576

5.5


15




10x
4298979




1x
4256149




16x
4279717




16x
6070018



1x
4594847



1x
6085213




1x
6197586




2x
6172142



6x
6172149



1x
6214560



1x
6214559



1x
6240515



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial



: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346



CREATOR™

3 IN 1



31077



31083



31084



31085